



Postavitev JVO na bankini



Postavitev JVO ob robniku visokem 7 cm ali manj



Postavitev JVO ob robniku visokem več kot 7 cm

