


ŠIROKI IZKOP
DETAJL POLAGANJA CEVI
M 1:25



Kot naleganja cevi v posteljico je 120 stopinj.
Ob izvlačenju opaža zasuti tudi ves prazen prostor.

- 1 Betonska posteljica debeline 10cm.
- 2 Tudi za zasipavanje v območju cevi, to je 30 cm nad temenom uporabljamo prebran izkopni material, ki ne sme vsebovati zrn večjih od 16 mm. Cev zasipamo v slojih do 30 cm in material nabijamo istočasno na obeh straneh cevi. Zbitost mora biti najmanj 90% po Proctorju; v primeru prometne obtežbe pa več (95%). Posebno pazimo, da je material dobro podbit ob bokih cevi. Površina zasipa je 0,560 m²/m1.
- 3 Območje preostalega zasipa. Lahko uporabimo izkopni material, v kolikor kanal ni v prometni površini. V tem primeru urediti zasip po zahtevi upravljalca ceste.
- 4 Raščen teren

BETONSKA POSTELJICA SE IZVEDE PRI NAKLONIH VEČJIH OD 10%